

Signalwandler von FESTO **SVE4-HS-R-HM8-2P-M8**



Festo-Teilenummer: 544216

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Signalwandler

Signalwandler SVE4-HS-R-HM8-2P-M8 konvertiert das analoge Ausgangssignal eines Sensors in Schaltpunkte. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), UL-Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Signalbereich=für Positionssensor SMH-S1-HG

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.