

Busknoten von FESTO

CPX-FB6



Festo-Teilenummer: 195748

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Busknoten

Busknoten CPX-FB6 für modulares elektrisches Terminal CPX. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=(* 2 x Konfektionierbarer Stecker Sub-D, * 2x M12x1, 5-polig, B-codiert, * Dose und Stecker Sub-D, 9-polig), Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulatorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Failsafe-Reaktion, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter), Zusätzliche Funktionen=(* - Azyklischer Datenzugriff über "PCP"-Kanal, * Kanalbezogene Diagnose über Feldbus, * Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, * Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, * Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte)

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus-Schnittstelle	2 x Konfektionierbarer Stecker Sub-D 2x M12x1, 5-polig, B-codiert Dose und Stecker Sub-D, 9-polig
Gerätespezifische Diagnose	Kanal- und modulatorientierte Diagnose - Unterspannung Module - Diagnose-Speicher
Parametrierung	- Diagnoseverhalten - Failsafe-Reaktion - Forcen von Kanälen - Signal-Setup - Systemparameter
Zusätzliche Funktionen	- Azyklischer Datenzugriff über "PCP"-Kanal Kanalbezogene Diagnose über Feldbus Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte

Bedienelemente	DIL-Schalter
Baudrate	500, 2000 kBit/s
Betriebsspannungsbereich DC	18 - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 200 mA
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	125 g
Max. Adressvolumen Ausgänge	12 Byte
Max. Adressvolumen Eingänge	12 Byte
Protokoll	Interbus
LED-Anzeige busspezifisch	BA: Bus aktiv RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Betriebsspannung
LED-Anzeige produktspezifisch	M: Modify, Parametrierung PL: Lastversorgung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung SF: Systemfehler
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.